

Правила эксплуатации

Станочная оснастка

1. Установка и применение

- 1.1. Не рекомендуется допускать больших знакопеременных нагрузок, ударов и т.д., так как это может снизить точность инструмента, понизить класс точности его балансировки и изменить геометрические размеры.
- 1.2. Не рекомендуется прикасаться руками к шлифованным рабочим поверхностям, особенно контактного конуса, без использования перчаток, во избежание появления коррозии.
- 1.3. Не допускается установка оснастки в шпиндель, не подходящий под нее.

2. Хранение

- 2.1. Для хранения рекомендуется обрабатывать оснастку «консервационным маслом» для исключения появления коррозии на рабочих и нерабочих поверхностях.
- 2.2. Хранить инструмент рекомендуется в заводских упаковочных пеналах.
- 2.3. Перед эксплуатацией проверьте целостность вскрываемой упаковки.

3. Транспортировка

При транспортировке и наладке инструмента необходимо учитывать его вес, особенно при его больших размерах и количествах.

4. Меры предосторожности

- 4.1. Применять инструмент может специалист, имеющий соответствующее образование и опыт, возрастом не менее 16 лет.